

GUIA DEL USUARIO

9448+

**CENTRAL
CABLEADA**








Scantronic










*Enseñando el camino en
seguridad*

Mandos y visores de operador

Tanto en la central como en el teclado remoto, los LEDs muestran las siguientes funciones:

-  Se enciende fijo con la presencia de la alimentación de la red.
-  Muestra el estado de la zona de entrada/salida.
- 1 - 6  Muestra el estado de las zonas de detector 1 al 6.
-  Se enciende fijo cuando se rompe el bucle de sabotaje.
-  Se enciende cuando el sistema está desarmado, y parpadea con armado parcial.

El teclado de la central y del 9427 proporciona las siguientes teclas:

-  Se utiliza para armar la central con zonas individuales temporalmente omitidas.
-  Se utiliza para introducir comandos de programación y de armado/desarmado.
-  Al pulsar las dos teclas PA (1 y 3) a la vez, comienza una alarma PA (cuando la programación tiene esta función habilitada).
-  Se utiliza para armar el sistema con un número preprogramado de detectores omitidos.
-  Se utiliza para iniciar una prueba de los dispositivos sonoros y flash.
-  Se utiliza para iniciar una prueba de detectores.
-  Se utiliza para cambiar el código de acceso de usuario.
-  Se utiliza para habilitar o inhabilitar la prestación de Zumbador.
-  Se utiliza para leer el diario de 10 sucesos. Durante la lectura del diario, al pulsar << (1) se visualiza los sucesos anteriores y al pulsar >> (3) se visualiza los sucesos posteriores.



Entre por
la ruta
designada

Váyase
a la central



ARMADO COMPLETO

Teclee su código de usuario de cuatro dígitos (mostrado como ????) a la izquierda). Comienza el tono de salida. Salga del local por la puerta de salida designada. El tono de salida se para después del tiempo prefijado. El sistema de alarmas está **ARMADO**.

ARMADO PARCIAL

Puede que se haya instalado su sistema de alarmas a fin de poder tener parte del local armado mientras otra(s) área(s) está(n) desarmada(s). Para realizar el armado parcial del sistema, teclee 2 y después INTRO, seguido por su código de usuario. Tenga en cuenta que el tono de salida en armado parcial es normalmente un zumbido, pero su sistema puede estar programado para armado silencioso.

Nota: Si se introduce el código de usuario incorrectamente cuatro veces seguidas, el sistema entonces dará una alarma de sabotaje. Véase la página siguiente.

APAGADO

Armado Completo: Entre por la puerta de entrada designada. Comienza el tono de entrada. Váyase a la central. Teclee su código de usuario. El sistema está **APAGADO**.


Armado Parcial: Váyase a la central. Comienza el tono de entrada. Teclee su código de usuario. El sistema se encuentra **APAGADO**.

Nota: El sistema tiene un tiempo de entrada prefijado para permitirle llegar hasta la central. Cuando el tiempo de entrada haya transcurrido, el sistema puede estar programado para dar una alarma interna durante 30 segundos. Al término de estos 30 segundos, el sistema da la alarma completa (dispositivo sonoro externo). Teclee su código de usuario para cancelar la alarma.



Tono de Salida Intermitente **?** **?** **?** **?** Zona (x) ●

Investigue la causa y comience de nuevo la secuencia de armado

Repita para cada zona

Nº Zona 

? **?** **?** **?**


7 
 ↵

? **?** **?** **?**


1 ↔ **3**

SI SE ENCIENDE UN LED DE ZONA DURANTE EL ARMADO

Si, durante el armado, el dispositivo sonoro emite un tono intermitente y se enciende un LED de zona, esto significa el disparo de un detector (quizá esté abierta una puerta o ventana).

Teclee su código de usuario para parar el tono.

Compruebe la(s) zona(s) indicada(s) y cuando sea posible corrija la causa de la alarma. Intente armar el sistema de nuevo. Si el fallo persiste, llame a su instalador de alarmas.

Si se enciende un LED de Entrada/Salida, puede que se encuentre abierta la puerta de salida. Salga del local y cierre la puerta. El tono intermitente debería convertirse en un tono continuo cuando se cierra la puerta y el sistema entonces se arma de forma normal.

OMISION DE UN DETECTOR

Puede que haga falta armar el sistema

temporalmente con uno o más detectores omitidos. Teclee el número de zona seguido por OMITIR para todas las zonas que desea omitir y luego teclee su código de usuario. El sistema hace parpadear el(los) LED(s) de la(s) zona(s) omitida(s) durante el tiempo de salida y luego se arma. Tenga en cuenta que no puede omitirse una zona de atraco o incendio, ni la zona E/S.

El sistema no dará la alarma si se dispara cualquier detector omitido durante este ciclo de armado. El sistema restaurará el(los) detector(es) y se armará de forma normal la próxima vez que se arme el sistema.

APAGAR Y ENCENDER EL TONO DE AVISO

Teclee 7 y luego INTRO, seguido por su código de usuario para conmutar el tono de aviso entre encendido y apagado. Cuando el tono de aviso está encendido, el dispositivo sonoro interno avisa cuando las zonas de aviso se activan. Tenga en cuenta que el instalador debe programar sus zonas de aviso.

ALARMA DE ATRACO DE TECLADO

Su sistema puede estar programado para permitirle iniciar una Alarma de Atraco desde el teclado (su instalador lo sabrá). En este caso, pulse la teclas 1 y 3 juntas para iniciar una Alarma de Atraco.

Entre en el Edificio



- Zona ●
- Sabotaje ●
- Atraco ●

Haga reset de cualquier botón de atraco activado, luego



Váyase a la Central

DESPUES DE UNA ALARMA

Para apagar las sirenas: Teclee su código de usuario. Los dispositivos sonoros pararán y se encenderá(n) el(los) LED(s) de zona de los detectores que dispararon la alarma.

Reset del sistema: Se debe realizar el reset del sistema antes de poder utilizarlo de nuevo. Teclee su código de acceso de nuevo. Todos los LEDs de zona deben apagarse. Ahora el sistema se encuentra listo para utilizar.

Alarma de Incendio: La alarma de incendio es una sirena de doble tono proveniente del dispositivo sonoro interno. Salga del edificio inmediatamente y llame a los bomberos. No vuelva a entrar en el edificio hasta que todo peligro se haya eliminado. Apague la alarma y realice el reset del sistema tal como se describe en lo anterior. Si el reset del sistema presentara problemas, asegúrese de que el detector de incendios no está disparándose.

Alarma de Atraco o Sabotaje: Si oyése el dispositivo sonoro interno cuando el sistema está apagado, diríjase a la central:

Si el LED de **Sabotaje** se enciende, entonces teclee su código de usuario para parar el dispositivo sonoro. Llame a su instalador de alarmas para asistencia.

Si el LED de **Atraco** (zona 6) se enciende, hay que tratar la causa de la alarma en primer lugar. Luego, realice el reset del botón de atraco, y después apague las sirenas del sistema de alarma y realice el reset del sistema (véase arriba).

COMPROBACION DE SIRENAS

Asegúrese de que el sistema está desarmado antes de iniciar la prueba.

Teclee 4 y luego INTRO seguido por su código de usuario. Los dispositivos sonoros internos funcionarán durante tres segundos y luego el dispositivo sonoro externo y el flash funcionarán durante tres segundos.





Dispare los Detectores (No la Alarma de Atraco)




PRUEBA DE ANDAR

Teclee 5 y luego INTRO, seguido por su código de usuario. El dispositivo sonoro interno emite un tono continuo.

Abra y cierre la zona Entrada/Salida y las zonas 1 al 4. (Abra y cierre la zona 5 si NO es una zona de incendio, y la zona 6 si NO es un botón de atraco.) Cada vez que abre una zona, el dispositivo sonoro interno emite un tono de pulsos.

No se puede comprobar los 'Circuitos de Sabotaje' sin crear una condición de alarma. Del mismo modo, un botón de atraco siempre causará una alarma completa.

Para parar la prueba de andar, teclee su código de acceso.



El Teclado muestra el suceso más reciente.



Sucesos anteriores.



Sucesos posteriores.

LECTURA DEL DIARIO

El sistema mantiene un diario de los últimos diez sucesos de alarma o sabotaje. Para leer el diario, teclee 8 y luego INTRO seguido por su código de acceso. El sistema enciende los LEDs de zona o Sabotaje para mostrarle el suceso más reciente. Si desea ver sucesos anteriores, pulse '<<' (la tecla 1). Para ver sucesos más recientes, pulse '>>' (la tecla 3). El teclado emite un tono breve cuando se alcanza cualquiera de los extremos del diario. Para salir del diario, pulse OMITIR o INTRO.



CAMBIO DE CODIGO DE USUARIO

Su sistema proporciona dos códigos independientes de usuario de cuatro dígitos. Cuando el sistema es nuevo, los códigos de usuario son "1234" y "0000". Cambie el código de usuario "1234" inmediatamente por un número que sólo Ud. sabe. El nuevo código puede ser cualquier código de cuatro dígitos que elija, **EXCEPTUANDO "0000"**.

El código de usuario "0000" se encuentra inactivo y no hará funcionar el sistema. Para activar el segundo código de usuario, cambie el "0000" por otro número de cuatro dígitos. Para desactivar el segundo código de usuario de nuevo, vuelva a cambiarlo a "0000". **NO** utilice el mismo número para ambos códigos de usuario.

Descripciones de Zona
Zona Entrada/Salida:
Zona 1:
Zona 2:
Zona 3:
Zona 4:
Zona 5:
Zona 6:
Nombre Instalador: Tel Día: Tel Noches:

Guía del Usuario de la Central Alámbrica 9448+ Style

© Cooper Security Ltd. 2001

No se han escatimado esfuerzos para asegurar que el contenido de este libro sea correcto. Sin embargo, ni los autores ni Cooper Security Limited aceptarán responsabilidad alguna para pérdidas o daños causados o presuntamente causados, directa o indirectamente, por este libro. El contenido de este libro está sujeto a modificación sin previo aviso.

Impreso y editado en el Reino Unido

J.M. Systems-Com, S.L.

Ronda Isaac Peral, 9

Parc Tecnologic – Paterna

Valencia 46980

Telf. Serv. Técnico: 902 15 34 90

Lunes a jueves de 8:30 – 13:30 y 15:30 – 18:30

Viernes de 8:30 – 14:30

Fax: 96 131 81 42

E-mail: info@jmsystems.es

servicio.tecnico@jmsystems.es